

Данный прибор широко используется в развитых странах. Кроме охлаждения, так же имеется функция очищение воздуха, ионизация, а так же функционирование на низком звуковом уровне. Он широко используется в спальнях, классах, гостиных, офисе, больничных палатах, в общественных местах и.т.д.

Основные параметры:

- Модель: BS-188AE-CW;
- Напряжение: 220-240V;
- Частота: 50HZ;
- Мощность охлаждения: 75W;
- Мощность обогрева: 1000W\2000W
- Для охлаждения используют обыкновенную воду и лёд.
- Недорогая альтернатива мобильным кондиционерам.
- Возможность легко перемещать из помещения в помещение.
- Возможность взять прибор на дачу.
- Не требует монтажа.
- Можно отдельно включить режим "Swing", который обеспечит постоянное изменение направления воздуха в горизонтальном направлении.

1. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ:

Переключатель охлаждения и нагрева

Поверните переключатель на положение «cool» (охлаждение), при необходимости охлаждения воздуха или поверните переключатель на положение «warm» (теплый воздух), при необходимости нагрева воздуха, при этом будет поступать теплый поток воздуха.

Кнопка Negative ion

При нажатии на кнопку «negative ion» (ионизация) начинает работать ионизатор воздуха, при этом загорится соответствующий индикатор.

Кнопка Cool (охлаждение)

После того как вы повернули переключатель охлаждения и нагрева воздуха в положение «cool» (охлаждение), налили воду в резервуар прибора и положили в воду замороженные контейнеры (входят в комплект) нажмите кнопку Cool. Загорится соответствующий индикатор. В данном режиме прибор увлажняет воздух и охлаждает его помощью воды, что в летний период может снизить температуру в помещении на 3-4 градуса.

Кнопка Swing (вращение)

При нажатии кнопку Swing (вращение), задняя шторка будет поворачиваться влево - вправо, а при повторном нажатии шторка прибора остановится, задав нужное вам направление воздуха, при этом будет загораться соответствующий индикатор.

Кнопка Warm (теплый воздух)

После того как вы повернули переключатель охлаждения и нагрева воздуха в положение «warm» (нагрев), нажмите кнопку Warm. Загорится соответствующий индикатор. В данном

режиме прибор начинает работать на нагрев воздуха в режиме 1000W, а при повторном нажатии загорится дополнительный индикатор, означающий больший нагрев воздуха и переход прибора в режим работы 2000W.

Кнопка Time (установка времени)

Время можно выставлять от 0,5 до 7,5 часов. Каждое нажатие увеличивает время на 0,5 часа. Установленное время сопровождается соответствующий индикатор.

Кнопка Speed (скорость воздушного потока)

Вы можете изменять скорость воздушного потока с помощью кнопки Speed (скорость воздушного потока). Имеются следующие уровни регулировки скорости: высокий, средний и низкий. При нажатии на кнопку Speed загорается индикатор, соответствующий заданному уровню скорости.

Кнопка On/Off (вкл./выкл.)

Нажмите данную кнопку, если вы хотите включить или выключить прибор.

2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления работает, так же как и панель управления на самом приборе.

Кнопка Speed (скорость): Три уровня потока воздуха: Высокий, Средний и Низкий.

Кнопка Time (время): Каждое нажатие увеличивает таймер от 0,5 часа до 7,5 часов. Жидкокристаллический индикатор показывает оставшееся время. Прибор автоматически прекращает работу, когда таймер достигает 0.

Кнопка Cool (охлаждение): Для охлаждения воздуха, нажмите кнопку «COOL».

Кнопка SWING (вращение): нажмите кнопку «SWING» (вращение) для изменения угла выхода потока воздуха.

Кнопка ON/OFF (вкл./ выкл.): Для включения или выключения прибора.

Установка аккумуляторных батарей :

- Откройте отсек для батарей в пульте управления.
- Вставьте 2 батарейки типа AAA.
- Закройте отсек.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Полярность аккумуляторных батарей должна соответствовать обозначениям на пульте управления.
- Пожалуйста, не используйте одновременно новую и старую батарею в пульте управления.
- Во избежание коррозии, в случае долгого не использования прибора, необходимо

вынуть батареи из пульта управления

3. ЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Фильтр уже вмонтирован. Но он должен чиститься или заменяться после определенного времени. Обычно фильтр нужно менять раз в год. Если фильтр поврежден, срочно замените его. (Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим представителем производителя).

Процедура очистки приведена ниже:

Прибор необходимо держать в левой руке, а правой вынуть кассету с фильтром.

1. Выньте фильтр из кассеты. Аккуратно выньте фильтр для чистки. Если фильтр очень грязный, поместите его в очищающую жидкость. Аккуратно помойте фильтр, затем тщательно прополощите его водой.
2. Поместите чистый или новый фильтр в кассету в соответствующее положение. Затем аккуратно вставьте кассету с фильтром в прибор.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не вставляйте руки или другие предметы в отверстия, откуда выходит воздух, во время работы прибора.
- Держите прибор, по крайней мере, на расстоянии 0,3 метра от стены.
- После заполнения специального резервуара водой, избегайте движения прибора, во избежание протекания воды. Лучше аккуратно передвигайте прибор с помощью колес, которые находятся внизу прибора.
- Вилка должна быть тщательно вставлена в розетку.
- Запрещается накрывать прибор и блокировать выход воздуха тканью или другими предметами.
- Чистить фильтр можно раз в 20-30 дней, в зависимости от состояния комнаты. Если фильтр поврежден, необходимо срочно его заменить.
- Пожалуйста, следуйте инструкции, во избежание каких-либо изменений.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Поставьте прибор на ровную поверхность.
- Не ставьте ничего на поверхность прибора.
- Резервуар для жидкости использовать по назначению. Не поднимайте прибор.
- Периодически промывайте резервуар для воды.

- Выньте вилку из розетки, в случае долгого не использования прибора.
- Не используйте прибор при влажной или мокрой обстановке.
- Используйте запчасти производителя для замены. Мы не несем ответственности при потере или повреждении, вызванные запчастями других фирм или же не специализированными лицами.